

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL NUMBER PR600Y21RDP
(MFG. ID. NUMBER 96142004400)

Rotary Lawn Mower

For Parts and Service or Technical Assistance, call 1-800-661-6662

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NUMÉRO DE MODÈLE PR600Y21RDP
(NO. DE MFG. 96142004400)

Tondeuse à Gazon Rotative

Pour les pièces de rechange et l'entretien ou l'assistance technique, appelez 1-800-661-6662

Poulan PRO

417076 Rev. 2 01.15.08 BY

Printed in U.S.A.

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR600Y21RDP (MFG. ID. NUMBER 96142004400)



ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR600Y21RDP (MFG. ID. NUMBER 96142004400)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	194203X479	Handle, Upper
2	193664X479	Handle, Lower
3	405416	Spring, Rear Door, RH
4	194788	Rope Guide
5	132004	Nut, Hex, with Lockwasher Insert 1/4-20
6	66426	Wire, Tie
7	191574	Bolt, Handle 5/16-18 x 2-5/8
8	189713X428	Knob, Handle
9	194199X421	Control Bar
10	188821	Pin, Handle
11	751153	Nut, Hex
12	51793	Cotter, Hairpin
13	405415	Spring, Rear Door, LH
14	750634	Screw
15	850733X004	Bracket, Upstop
16	401815X428	Rear Door Assembly
17	184193	Bolt, Rear Door
18	198170	Plug, Mulcher
19	402487	Kit, Housing
20	192980X479	Handle Bracket Asembly, LH
21	192979X479	Handle Bracket Assembly, RH
22	150078	Screw, Hex Washer Head
23	163183	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 5/8
24	73800500	Nut, Hex, with Lockwasher Insert 5/16-18
25	161333	Baffle, Side
26	163409	Screw, Hi-Lo Thread #12 x 5/8
27	192876	Skirt, Rear
28	88652	Screw, Hinge 1/4-20 x 1.25
29	191221	Cable, Operator Presence
30	189179	Blade Adapter / Pulley
31	406712	Blade, 21"
32	851074	Washer
33	850263	Washer, Lock
34	851084	Bolt, Hex Head
35	405843	Debris Shield
36	192325	Bolt
37	150406	Bolt, Engine
38	- - -	Engine, Briggs & Stratton, Model No. 120T02 (For engine service and replacement parts, call Briggs & Stratton at 1-800-233-3723)
39	411061	Grassbag
40	411951	Frame, Grassbag
41	404763	Danger Decal
42	54583	Screw
45	183058X428	Mulcher Door Assembly
46	169699X428	Discharge Guard
47	88349	Nut, Hex
48	188839X004	Mounting Bracket, Debris Shield
96	197991	Clip, Cable
- -	404764	Warning Decal (not shown)
- -	193733	Operator’s Manual, English
- -	193736	Operator's Manual, French
- -	417076	Repair Parts Manual, English/French

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm.

IMPORTANT: Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR600Y21RDP (MFG. ID. NUMBER 96142004400)



ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR600Y21RDP (MFG. ID. NUMBER 96142004400)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	404846	Drive Control Assembly (Includes Cable)
2	194185X421	Lever, Drive Control
3	191730	Nut, Hex
4	199687	Screw
11	406558	Spring, Return
13	404844	Gear Case Assembly, Complete
14	193443	Pulley, Drive
15	409073	Kit, Wheel Adjuster Assembly, RH (Includes Knob and Bearing)
16	409074	Kit, Wheel Adjuster Assembly, LH (Includes Knob and Bearing)
17	166785	Nut, Hex
18	401621X004	Spring, Selector
19	701037X421	Knob, Selector Spring
20	407494X005	Bracket, Wheel Adjusting
21	401638	Bolt, Shoulder, Hex Head
22	191039	Bearing, Ball
23	401175X004	Axle Arm Assembly, RH
24	401174X004	Axle Arm Assembly, LH
25	199775X428	Cover Drive
26	750634	Screw, Threaded, Rolled #10-25 x .50
27	401629	Spacer
28	12000058	E-Ring 7/16
29	189403	Cover, Dust, Wheel
30	73800400	Nut, Hex
31	404845	Pawl, Drive
32	405744X421	Wheel & Tire Assembly, Rear 8 x 1-3/4
33	409148	Nut, Flangelock 3/8-16
34	404835	Pinion
39	401630	Washer, Curved, Cylindrical
40	193909X421	Wheel & Tire Assembly, Front 8 x 1-3/4
44	406580	V-Belt
47	67725	Washer
49	163409	Screw, Hi-Lo Thread #12 x 5/8
50	404832X004	Belt Keeper
60	412747	Case, Lower
61	412736	Case, Upper
62	412745	Shaft, Output, Long
63	183508	Seal, Output Shaft
64	183511	Bushing
65	183509	Washer
66	183514	Seal, Worm Shaft
67	183506	Bearing, Ball
68	412742	Gear, 28 Teeth
69	**412740**	Movable Dog Clutch, LH
70	412741	Pin, Output Shaft
71	**412739**	Fixed Dog Clutch, LH
72	412738	Shaft, Output, Short
73	183513	Screw, Case
75	412746	Pin, Worm Shaft
76	**412743**	Movable Dog Clutch, RH
77	**412744**	Fixed Dog Clutch, RH
78	410731	Spring, Leaf
79	412737	Shaft, Worm

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm.

IMPORTANT: Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 45 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, contact:

Poulan Pro
Customer Service Department
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
Poulan Pro
Customer Service Department
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.
THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES.
Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.
This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivants et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour remplacement à moins que le fabricant demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'achat initial.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Poulan Pro
Département de Service à la Clientèle
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
Poulan Pro
Département de Service à la Clientèle
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.
CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT.
Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.
Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE PR600Y21RDP (NO. DE MFG. 96142004400)



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE PR600Y21RDP (NO. DE MFG. 96142004400)

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	194203X479	Guidon Supérieur
2	193664X479	Guidon Inférieur
3	405416	Ressort de Porte Arrière, C.D.
4	194788	Guide de Câble de Démarreur
5	132004	Écrou Frein à Taquets 1/4-20
6	66426	Collier de Serrage de Câble
7	191574	Boulon de Guidon
8	189713X428	Bouton de Guidon
9	194199X421	Barre de Commande
10	188821	Cheville de Guidon
11	751153	Écrou H
12	51793	Goupille en Épingle à Cheveux
13	405415	Ressort de Porte Arrière, C.G.
14	750634	Vis
15	850733X004	Support
16	401815X428	Porte Arrière
17	184193	Boulon de la Porte Arrière
18	198170	Bouchon de Broyeuse
19	402487	Jeu de Boîtier de la Tondeuse
20	192980X479	Ensemble du Support de Guidon, C.G.
21	192979X479	Ensemble du Support de Guidon, C.D.
22	150078	Vis
23	163183	Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8
24	73800500	Écrou
25	161333	Chicane Lateral
26	163409	Vis, Haut/Basse #12 x 5/8
27	192876	Jupe Arrière
28	88652	Vis de Charnière 1/4-20 x 1-1/4
29	191221	Câble de la presence d'opérateur
30	189179	Adaptateur de Lame / Poulie
31	406712	Lame, 21 po.
32	851074	Rondelle Durcie
33	850263	Rondelle Hélicoïdale 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8
34	851084	Boulon de Lame
35	405843	Déflecteur de Débris
36	192325	Boulon
37	150406	Vis H à Filets Laminés 3/8-16 x 1-1/8
38	- - -	Moteur, Briggs & Stratton, Numéro de Modèle 120T02 (Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez Briggs & Stratton à 1-800-233-3723)
39	411061	Sac du Ramasse-herbe
40	411951	Cadre du Sac
41	404763	Décalcomanie de Danger
42	54583	Vis
45	183058X428	Porte de Broyeuse
46	169699X428	Déflecteur de Décharge
47	88349	Écrou
48	188839X004	Support de Montage, Déflecteur de Débris
96	197991	Pince, Câble
- -	404764	Décalcomanie (n'est pas montrée)
- -	193736	Manuel de l'opérateur, Français
- -	193733	Manuel de l'opérateur, Anglais
- -	417076	Manuel des Pièces de Rechange, Français/Anglais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE PR600Y21RDP (NO. DE MFG. 96142004400)



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE PR600Y21RDP (NO. DE MFG. 96142004400)

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	404846	Commande d'entraînement (Y compris le Câble)
2	194185X421	Levier d'entraînement
3	191730	Écrou H
4	199687	Vis
11	406558	Ressort de Torsion
13	404844	Ensemble du Boîte de Vitesse, Complet
14	193443	Poulie d'entraînement
15	409073	Dispositif de Relevage des Roues, C.D. (Y compris le Palier et le Bouton)
16	409074	Dispositif de Relevage des Roues, C.G. (Y compris le Palier et le Bouton)
17	166785	Écrou H
18	401621X004	Ressort du Depositif de Relevage de Roue
19	701037X421	Manchon du Depositif de Relevage de Roue
20	407494X005	Support de Dispositif de Relevage des Roues
21	401638	Boulon H
22	191039	Roulement à Billes
23	401175X004	Bras de l'essieu, C.D.
24	401174X004	Bras de l'essieu, C.G.
25	199775X428	Couvercle d'entraînement
26	750634	Vis
27	401629	Entretoise
28	12000058	Bague en E
29	189403	Couvercle de la Roue
30	73800400	Écrou H
31	404845	Cliquet
32	405744X421	Roue Arrière 8 x 1-3/4

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
33	409148	Écrou Frein
34	404835	Engrenage
39	401630	Rondelle Curvée
40	193909X421	Roue Avant 8 x 1-3/4
44	406580	Courroie Trapézoïdale
47	67725	Rondelle
49	163409	Vis, Haut/Basse #12 x 5/8
50	404832X004	Guide de Courroie
60	412736	Moitié, Supérieur
61	412745	Arbre d'entraînement, Longue
62	183508	Joint d'étanchéité, Arbre d'entraînement
63	183511	Douille
64	183509	Rondelle
65	183514	Joint d'étanchéité, Arbre à Vis Sans Fin
66	183506	Palier
67	412742	Vitese, 28 Dents
68	412739	Embrayage, Griffe, Fixeé, C.G.
69	**412738**	Arbre d'entraînement, Petit
70	412740	Embrayage, Griffe, Mobile, C.G.
71	**412741**	Pince, Arbre d'entraînement
72	183513	Vis
73	412747	Moitié, Inférieur
75	412741	Pince, Arbre à Vis Sans Fin
76	**412743**	Embrayage, Griffe, Mobile, C.D.
77	**412744**	Embrayage, Griffe, Fixeé, C.D.
78	410731	Ressort
79	412737	Arbre à Vis Sans Fin

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

Poulan PRO